

Сигнализация Ajax

Инструкция по первому запуску и настройке

1. Снять заднюю крышку хаба, подключить шнур питания и кабель Ethernet, установить Micro-SIM карту сотового оператора (с отключенным запросом PIN кода, положительным балансом на счету и активированным мобильным интернетом), нажать кнопку включения на хабе.

Место установки хаба планируем исходя из уровня 2G сигнала мобильного оператора в помещении.

2. Установить приложение [Ajax Security System](#) на смартфон или планшет из Play Market или App Store, либо запустить [web-версию](https://app.ajax.systems/) (<https://app.ajax.systems/>).



поддержка с iOS 7.1



поддержка с Android 4.1

3. При первом запуске приложения проходим процедуру регистрации (ввести Имя хаба (напр. «дом», «офис», «дача»), дважды e-mail, номер телефона клиента, дважды новый пароль).
4. Ввести последовательно полученные в СМС и на e-mail коды подтверждения регистрации.
5. Зарегистрировать хаб. При помощи встроенной в смартфон камеры отсканировать QR-код под задней крышкой хаба, для web-версии ввести код вручную.
6. Проверить статус хаба («Снят с охраны»), уровень сигнала GSM, наличие внешнего питания, состояние Ethernet и статус мобильной связи.
7. Добавить комнату, в которой будет установлен датчик.
8. Повторить процедуру сканирования QR-кодов либо ввода вручную для всех подключаемых датчиков в этой комнате (коды находятся на задних крышках датчиков).
9. При необходимости, переходим к пункту 7.
10. Зарегистрировать брелок в приложении аналогично датчикам (код брелока находится под крышкой его упаковки).
11. Монтируем датчики, камеры.
12. Для подключения к охранному агентству на пульте необходимо обратиться непосредственно в поддержку этого агентства.

	Цвет индикатора	Состояние хаба
Включение	Индикатор светится синим, пока нажата кнопка включения	Производится загрузка хаба
Связь с Ajax Cloud	Светится белым	Подключены оба канала связи (Ethernet и GSM)
	Светится салатовым	Подключен один канал связи
	Светится красным	Хаб не подключен к интернету или связь с сервером отсутствует
Выключение	Светится 3 минуты, затем мигает каждые 20 секунд	Нет питания